

CILEX

DÉGRISEUR BOIS

Rénovateur des bois grisés.
Produit prêt à l'emploi.

Composition

Solution acide contenant de l'Acide Oxalique.

Description

Il restaure tous types d'essences de bois grisés par le soleil et les intempéries. Il rend au bois son aspect naturel d'origine. Il s'applique sur tous bois grisés tels que mobilier de jardin, bardages, caillebotis, terrasses, clôtures, claustras...

- Efficace en 10 minutes sur toutes les essences de bois
- Redonne l'aspect naturel d'origine
- Prépare le bois à recevoir une finition
- Formule non agressive

Mode d'emploi

Traitement :

Protéger les surfaces et objets environnants qui ne doivent pas être décapés. Mettre des gants et lunette.

Agiter le bidon avant usage.

- Appliquer généreusement DEGRISEUR au pinceau sur la surface à restaurer.
- Brosser quelques secondes pour bien répartir le produit.
- Laisser agir 10 minutes.
- Brosser énergiquement : les fibres grises du bois s'éliminent.
- Rincer à grande eau ; Renouveler si nécessaire..

La température du support au moment de l'application doit être comprise entre 10 et 25°C.

Travailler par zones de surfaces réduites et augmenter ensuite selon le savoir-faire acquis, plutôt que vouloir étaler le produit en une fois sur toute la surface du chantier. En cas d'application sur une surface métallique rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

Outils :

- Pinceau
- Brosse

Dosage :

10 à 15 m² par litre environ.



Références & Conditionnements

Réf D1263 : Bidon de 5 L

Réf D1264 : Bidon de 25L

Précautions d'emploi et Élimination

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : fds@lodi.fr. Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Éviter toute exposition inutile. Porter un équipement de protection adapté (vêtement, gants et masque approprié). Il est toujours conseillé de réaliser un test sur le support. Faire un essai dans un endroit discret ou un exemplaire du support non posé avant d'entreprendre la totalité du chantier.

Protéger les surfaces peintes et les surfaces métalliques d'éventuelles projections.

Les bois dégrisés ne gardent leur aspect restauré que quelques temps s'ils ne sont pas protégés par une finition adaptée. Il est conseillé de les protéger à nouveau avec un protecteur d'imprégnation une fois le bois complètement sec.

Après utilisation, rincer immédiatement le matériel et les équipements à l'eau.

Stockage : Conserver le récipient d'origine hermétiquement fermé et dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Bien refermer après usage. Ne pas laisser à la portée des enfants. Veiller à une ventilation suffisante du lieu de stockage. Conserver le produit dans des conditions standards de température (5°C à 30°C). Protéger du gel.